

Programación de Controles FW RMT CROW en los paneles RUNNER 4/8.

El transmisor FW RMT soporta hasta 5 funciones programables tales como; Armado TOTAL, Armado Parcial, Desarmado, Pánico y funciones de automatización.

Nota:

El transmisor No ocupa zonas. Cada botón del control ocupa un usuario.

Los transmisores se dan de alta a partir del usuario 21

Usuario	Atributo
21	Armado Total
22	Desarmado
23	Armado Parcial
24	Pánico Silencioso



Pasos de programación (para entrar a programación **PROGRAM 000000 ENTER**)

Dentro de Programación.

PROGRAM + 18 ENTER + 21+E. Al escuchar el beep Presionamos el botón de candado.

PROGRAM + 18 ENTER + 22+E. Al escuchar el beep Presionamos el botón de candado Abierto.

PROGRAM + 18 ENTER + 23+E. Al escuchar el beep Presionamos el botón de Armado en Casa.

PROGRAM + 18 ENTER + 24+E. Al escuchar el beep Presionamos las teclas de Pánico.

Salimos de Programación.

PROGRAM + ENTER; y probamos llavero.